


Uponor Smatrix Pulse interface R208

Wi-Fi- Access Point functie voor programmeren wordt beëindigd na 15 min inactiviteit



#### LED-status

- ContinuGroen : R-208 ingeschakeld en verbonden met de Cloud.
- ContinuOranje: R-208 ingeschakeld en verbonden met WiFi, maar niet met de Cloud.
- Oranje knipperend: R-208 ingeschakeld en lokaal tijdelijk WiFi Access Point is ingeschakeld
- ContinuRood: R-208 ingeschakeld maar niet verbonden of geactiveerd als Access Point.